

Instructions pour l'installation du « Booster » pour plantes dans les paniers suspendus ou en pots

1. Débuter un utilisant le réducteur 3/4 à 1/8 sur le robinet d'arrosage (voir la figure 1). Glisser le tuyau par le réducteur comme indiqué sur la figure et enfoncez une extrémité de la pièce de liaison dans le tuyau. Tirer maintenant fermement le tuyau vers l'arrière jusqu'à ce qu'il soit enfoncé dans le réducteur.
2. Dans le cas d'un seul panier suspendu/un pot, acheminer le tuyau vers le contenant. Nous suggérons de supporter le tuyau sous les joints des panneaux de revêtement extérieur, des boiseries d'angle ou d'autres types de boiserie. Sur les surfaces en bois, vous pouvez utiliser une agrafeuse à fil de fer où cela est possible. Le tuyau peut également être enterré. Mise en garde : Faire très attention de ne pas pincer le tuyau sur les angles, les bords pointus ou lors de la pose des agrafes.
3. À l'endroit où se trouvent les plantes, passer le tuyau par la valve d'arrosage (voir la figure 1). Dans le cas d'un panier suspendu, suspendre la valve à un crochet et suspendre le panier sous la valve. Dans le cas d'un pot ou d'une jardinière, placer la valve sous le contenant (voir la figure 3). Laisser le tuyau pénétrer d'environ un pouce dans la terre au centre du contenant (voir les figures 2 et 3).
4. Pour obtenir de meilleurs résultats, arroser d'abord à la main le contenant jusqu'au niveau d'humidité voulu.
5. Relâcher toute la tension du ressort de la valve d'arrosage en desserrant l'écrou dans le sens antihoraire.
6. Ouvrir le robinet d'eau.
7. Tourner maintenant l'écrou dans le sens horaire jusqu'à ce que l'eau commence à s'égoutter dans le contenant. Retourner alors l'écrou dans l'autre sens sur un quart de tour. Remarque : Tourner l'écrou dans le sens horaire augmente le débit ; le tourner dans le sens antihoraire diminue le débit. Si l'eau ne s'écoule pas, vérifier les endroits où le tuyau a pu être pincé.
8. Surveiller le contenant pendant un jour ou deux jusqu'à obtention du niveau d'humidité désiré. Ce niveau sera conservé pendant de nombreuses semaines.
9. Pour arroser des plantes supplémentaires, il suffit de placer un raccord en T sur le tuyau et d'amener un tuyau supplémentaire jusqu'à la valve suivante (voir les figures 4 et 5).
10. Protection pour l'hiver. Débrancher le raccord réducteur du robinet d'arrosage. Aucune autre action n'est nécessaire.